

*KUKA*机器人机械篇

www.docin.com

完整的KUKA 机器人系统组成



KUKA 机器人
(e.g. KR 180)



KUKA 控制面板
(KCP)



KUKA 机器人控制柜
(KR C2)

KUKA机器人型号

KR 150 L 120 -2

减速比不同

延长臂负载120kg

延长臂



负载150kg

KUKA Robot

工作范围



说明:

1、KR***是标配，后面的L120-2则不是。
如34线的机器人型号是KR120-2P2000。↓

2、负载是指TCP点承受能力，150kg指6轴中心点处承受能力；而120kg则增加延长臂后新的TCP点处承受能力（力矩增大）。

KR 120 -2 P 2000

2000系列

冲压专用机器人

减速比不同


负载120kg

KUKA Robot

KUKA机器人结构




工作范围



俯视图：工作范围

角度：1轴 $>360^\circ$



KR 的 拆 分


www.docin.com

腕部的拆分




注意：拆卸前使用适当的设备确保连接臂不会掉下来！





拆掉腕部紧固螺栓 ①



① 11个腕部紧固螺栓M10 x 170 / 10.9

② 3个传动装置紧固螺栓

传动装置紧固螺栓不要完全拆下来 ②




沿箭头方向将腕部拆下来并将其放置在适当的支撑上



拆卸腕部时不要倾斜（沿箭头方向用力）！
注意保护臂上腕部的接触面和腕部传动轴！

如果有延长臂还需要拆掉延长臂的紧固螺栓 ②



① 延长臂


② 12个紧固螺栓M10 x 45 / 12.9

③ 臂

沿箭头方向拆下延长部分并放置在合适的支撑上



腕部



臂的拆分


拔掉电机和控制相关的连接




拆卸前使用适当的设备确保臂不会掉下来！



www.docin.com



腕部轴电机，4轴到6轴




① 12个电机紧固螺栓M10 x 30 / 8.8


② 腕部4轴电机

③ 腕部6轴电机

④ 腕部5轴电机



3轴电机



旋开紧固螺栓 ③，拆下电机 ②




确定臂不会移动!

① 臂

② 3轴电机


③ 4个电机紧固螺栓M12 x 30 / 8.8




拆下紧固螺栓 ①

① 6个紧固螺栓M16 x 90 / 10.9

② 臂



拆下支撑盘③




- ① 6个紧固螺栓M16 x 90 / 10.9
- ② 18个紧固螺栓M10 x 80 / 10.9
- ③ 支撑盘

将臂拆下并搬走



拆臂时臂不能倾斜



3轴传动装置

标记好硬限位位置，然后拆下紧固螺栓 ③
即可拿下硬限位 ②。



拆下紧固螺栓③，即可用力拆下传动单元




① 臂

② 传动单元

③ 19个紧固螺栓M12 x 60 / 10.9

4轴到6轴电机


轴上的齿涂上油脂Microlube GL261




更换轴时注意别把2个螺丝销钉搞丢了，记得涂螺纹紧固胶。



确保轴向可以动！





连接臂的拆分





d . J
www.docin.com



拆卸前使用适当的设备保证连接臂不会掉下来!




www.douding.com

2轴电机

拔掉电机与信号电缆连接器

拆掉紧固螺栓 ②


拆下电机 ① 并将其放置在适当的支撑上



① 2轴电机

② 4个电机紧固螺栓M12 x 25 / 8.8

拆下22个紧固螺栓(M16 x 70 / 10.9)




① 垫圈

② 22个紧固螺栓M16 x 70 / 10.9



拆连接臂时臂不能倾斜



① 垫圈

② 22个紧固螺栓M16 x 70 / 10.9

③ 2轴电机

④ 4个电机紧固螺栓M12 x 25 / 8.8

小心地将连接臂取出并放到适当的支撑上



2轴传动装置

拆下传动装置紧固螺栓 ① 并使用2个螺栓将硬限位 ② 顶出来，传动装置即可拆下来



① 7个传动装置紧固螺栓M12 x 140 / 10.9

② 橡胶硬限位

③ 连接臂与2轴间的传动装置

拆下限位 ② 并拆下紧固螺栓 ③


用适当的设备保护传动装置 ④，提起来并放到合适的支撑上

- ① 7个传动装置紧固螺栓M12 x 140 / 10.9
- ② 橡胶硬限位
- ③ 23个传动装置紧固螺栓M12 x 100 / 10.9
- ④ 2轴传动装置



旋转机构的拆分





1轴电机


放松并拆掉紧固螺栓 ①

小心地将电机取出并放到适当的支撑上 ②

① 4个电机紧固螺栓

② 1轴电机

③ 旋转机构




用4个M20 x 50 /
8.8的紧固螺栓安装
左右叉槽（方便使用
叉车叉举）（用
370Nm的扭力扳手上
紧）





使用合适的方法保护旋转机构







基座是用螺栓从下面固定到1轴传动装置上的，拆之前基座和旋转机构一起要旋转180度（倒过来拆）。



松开旋转机构的20个紧固螺栓 (M16 x 50 / 12.9)...



... 并且拿掉




用适当的设备将基座从旋转机构上拆下来，并放到合适的支撑上



基座提起时不能倾斜




移走基座时注意保护排油软管



1轴电机传动装置

放松并拆掉限位②的紧固螺栓①

拆掉限位②




① 7个紧固螺栓M16 x 150 / 12.9

② 1轴限位

③ 6个销钉

④ 旋转机构

松开传动装置的17个紧固螺栓 (M16
x 110 / 12.9)...




... 并且拿掉



传动装置需用力挤出来，使用适当的设备将其提起来并放到一个适当的支撑上。






平衡系统的拆分




采用适当的方法保护平衡系统





拆下紧固螺栓并拿下盖子



① 平衡系统盖子

② 4个紧固螺栓M10 x 16 / 8.8

插入两个垫块







注意！ 彈簧缸很危險




拆下锁定销钉 (M12 x 140 / 8.8)



用拔销器取下销钉





从旋转机构上拆下能量供给系统连接板 ②

- ① 4个紧固螺栓M6 x 12 / 8.8
- ② 盖子，旋转机构


从弹簧缸的轴承销处拆下弹性挡圈




拆下轴承座处的两个紧固螺栓(M16 x 80 / 10.9) , 然后拆下轴承座




注意轴承座上的导向键





用适当的设备从轴承座和旋转机构上提起弹簧缸



- ① 轴承座
- ② 平衡系统（弹簧缸）
- ③ 弹性挡圈
- ④ KAPSTO 密封盖
- ⑤ 2个紧固螺栓M16 x 80 / 10.9
- ⑥ 锁定销钉M12 x 140 / 8.8
- ⑦ 梯状销

腕部维护

5轴和6轴润滑油的更换

旋开放油口塞子并用适当的容器接收使用过的油

放
油



1


5轴和6轴放油口塞子

2

4轴放油口塞子

5轴和6轴润滑油的更换

注
油



注意注油数量！

主要轴的维护


橡胶缓冲装置

橡胶缓冲装置一旦有缺陷应更换新的



3轴润滑油的更换

更换传动装置润滑油




1

3轴放油口塞子

2

3轴注油口塞子



注意注油数量!

2轴润滑油的更换

更换传动装置润滑油

1


2轴注油口塞子



注意注油数量!


2

2轴放油口塞子



1轴润滑油的更换


如果2轴有工作范围监视器，那么在更换润滑油之前必须先把安装在1轴上的连接部分拆下来。



更换传动装置润滑油




注意注油数量!



1

1轴放油口塞子



2

1轴注油口塞子

